



508 00 061 26cm正角皿
D-26.4 H-2.5 ID-22 **¥3,100**



508 00 063 21cm正角皿
D-21 H-2.3 ID-17.5 **¥2,700**



508 00 065 17cm正角皿
D-17.2 H-1.8 ID-13.5 **¥2,100**



508 00 067 11cm正角皿
D-11 H-1.9 ID-8 **¥1,400**



508 00 077 36cm長角皿
L-36.5 S-16.2 H-2.7 **¥3,100**



508 00 012 21.5cmスープバゲティ
D-21.5 H-3.9 **¥1,000**



508 00 015 16cmオートミール
D-16.2 H-4.5 **¥750**



508 00 016 13.5cmフルーツボウル
D-13.9 H-3.7 **¥500**



508 00 082 26cmシップベーカー
L-26 S-16.7 H-6.5 **¥3,100**



508 00 084 20cmシップベーカー
L-20.5 S-13.5 H-5 **¥2,100**



508 00 086 16cmシップベーカー
L-16 S-10.2 H-4.2 **¥1,500**



500 00 082 14cm取り皿
D-14 H-2.9 **¥500**



508 00 018 28cmパスタプレート
D-27.8 H-4 **¥1,600**

508 00 020 24.5cmパスタプレート
D-24.7 H-3.7 **¥1,200**



508 00 003 20cmプレート
D-20 H-3 **¥750**

508 00 005 17cmプレート
D-17 H-2.5 **¥550**



508 00 056 片手スープカップ
L-13.3 S-11 H-5.2 C-330cc **¥1,100**

507 00 057 スタックスープカップソーサー
D-16.5 H-2.4 **¥450**



508 00 054 両手スープカップ
L-15.7 S-11 H-5.2 C-330cc **¥1,200**

507 00 057 スタックスープカップソーサー
D-16.5 H-2.4 **¥450**



508 00 051 アメリカンカップ
L-11.2 S-8.3 H-8 C-250cc **¥850**

506 00 055 兼用ソーサー
D-14.7 H-1.9 **¥450**



508 00 052 コーヒーカップ
L-10.7 S-7.9 H-6.7 C-195cc **¥700**

506 00 055 兼用ソーサー
D-14.7 H-1.9 **¥450**



508 00 053 ティーカップ
L-10.8 S-8.6 H-5.7 C-190cc **¥750**

506 00 055 兼用ソーサー
D-14.7 H-1.9 **¥450**



508 00 058 デミタスカップ
L-9 S-6.6 H-5 C-100cc **¥600**

506 00 059 デミタスソーサー
D-12.5 H-1.7 **¥400**



584 00 051 M型小ジョッキ
L-12.2 S-8.9 H-8.6 C-310cc **¥900**

500 00 009 15.5cmクープ皿
D-15.5 H-1.8 **¥500**