

MILKY WAY | ミルキーウェイ



111 13 002
26cmディナー皿
D-26 H-3.2
¥2,000



111 13 004
23cmミート皿
D-23.2 H-3
¥1,400



111 13 006
19.5cmケーキ皿
D-19.8 H-2.9
¥950



111 13 008
15cmパン皿
D-15 H-2.5
¥800



111 13 097
19cmラザニア
L-19.6 S-12 H-3.4 ¥1,600



111 13 072
グラタン
L-16 S-14.3 H-5 ¥2,000



161 13 012
22cmバスタボウル
D-22.4 H-3.7 ¥1,400



113 13 044
28.5cmオーバルプラター
L-29 S-22.6 H-3.7 ¥3,000



113 13 071
27cmオーバルペーカー
L-27 S-17.4 H-5.4 ¥3,000



111 13 043
31.5cmプラター
L-31.8 S-22 H-3.7
¥4,400



111 13 045
26cmプラター
L-26.2 S-18.2 H-2.7
¥2,700



111 13 046
24cmプラター
L-24 S-17 H-2.7
¥2,000



111 13 021
23cmボウル
D-23.2 H-8.3
¥2,500



111 13 023
20cmボウル
D-20 H-7
¥2,100



111 13 024
17cmボウル
D-17 H-6.3
¥1,300



111 13 025
13.5cmボウル
D-13.7 H-5.5
¥850



111 13 027
10cmボウル
D-10.2 H-4.1
¥700



113 13 063
クリーマー
L-10.5 S-8.1 H-7.9
C-200cc ¥1,300



113 13 051
ダイナーマグカップ
L-12.2 S-8.8 H-9.3
C-345cc ¥1,200



113 13 052
ダイナークップ
L-11.4 S-8 H-8.6
C-240cc ¥1,100



111 13 053
ダイナークーヒーカップ
L-10.1 S-7.4 H-7.7
C-200cc ¥950



113 13 050
高台削りマグカップ
L-12.2 S-8.8 H-10.4
C-330cc ¥1,200



111 13 052
コーヒーカップ
L-10.5 S-7.8 H-7.3
C-180cc ¥700



111 13 053
ティーカップ
L-12.5 S-9.9 H-5.8
C-270cc ¥750



111 13 055
兼用ソーサー
L-15.3 H-2.5 ¥650



111 13 058
片手スープカップ
L-14.8 S-12 H-6.4
C-340cc ¥1,200

161 13 055
モア兼用ソーサー
D-15.3 H-2 ¥600

111 13 056
コーヒーソーサー
D-14.3 H-2.5 ¥600

161 13 055
モア兼用ソーサー
D-15.3 H-2 ¥600

111 13 056
コーヒーソーサー
D-14.3 H-2.5 ¥600

111 13 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5 ¥650

111 13 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5 ¥650

111 13 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5 ¥650