



170 00 074
31cmカヌー皿
L-31.3 S-14.2 H-3.4 **¥3,300**



170 00 075
29cmカヌー皿
L-29.3 S-13.2 H-3.2 **¥2,500**



170 00 077
27cmカヌー皿
L-27.3 S-12.5 H-3.2 **¥2,100**



170 00 022
28cmワイドリムボウル
D-28 H-6.4 **¥3,800**



170 00 024
24.5cmワイドリムボウル
D-24.5 H-5.8 **¥2,500**



170 00 009
26cmスープボウル
D-26 H-4.2 **¥2,200**



170 00 010
24.5cmスープボウル
D-24.5 H-4.4 **¥1,400**



170 00 011
23cmスープボウル
D-23 H-4.1 **¥1,300**



170 00 013
20cmスープボウル
D-20.3 H-6.3 **¥1,200**



170 00 014
18cmフルーツボウル
D-18 H-5.7 **¥950**



170 00 016
14.5cmボウル
D-14.9 H-4.9 **¥750**



170 00 095
10cmスタックスフレ
D-10 H-4.7 **¥750**



170 00 096
9cmスタックスフレ
D-9.1 H-4.2 **¥600**



170 00 097
7.5cmスタックスフレ
D-7.9 H-3.7 **¥550**



170 00 098
7cmスタックスフレ
D-7.3 H-3.3 **¥500**



170 00 099
6.5cmスタックスフレ
D-6.6 H-3 **¥450**



170 00 193
8cmハートココット
D-8 H-3.6 **¥750**



170 00 194
7cmハートココット
D-7 H-3.2 **¥700**



170 00 051
カプチーノカップ
L-12.5 S-9.8 H-5.8 C-220cc
¥950
170 00 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-2.2 **¥600**



170 00 052
コーヒーカップ
L-10.9 S-8.2 H-7 C-185cc
¥850
170 00 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-2.2 **¥600**



170 00 058
エスプレッソカップ
L-9 S-7 H-5.8 C-115cc
¥750
170 00 059
エスプレッソソーサー
D-12.8 H-1.7 **¥550**



170 00 056
片手スープカップ
L-13.6 S-10.6 H-5.9 C-290cc
¥1,300
170 00 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-2.2 **¥600**



170 00 054
両手スープカップ
L-14.8 S-10.6 H-5.9 C-290cc
¥1,400
170 00 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-2.2 **¥600**



170 00 163
ミルクピッチャー 5人用 **[CN]**
L-7.8 S-4.8 H-8 C-135cc
¥1,000



170 00 164
ミルクピッチャー 3人用 **[CN]**
L-5.7 S-3.5 H-6 C-45cc
¥750



170 00 165
ミルクピッチャー 2人用 **[CN]**
L-5 S-2.8 H-5 C-25cc
¥700



170 00 166
ミルクピッチャー 1人用 **[CN]**
L-4.3 S-2.6 H-3 C-12cc
¥650