

Ishizuchi 石鎚



67179475
12cmスクエアプレート
(石鎚)
¥1,300
D11.9×H1.1 RF

67179479
16cmスクエアプレート
(石鎚)
¥1,950
D16.1×H1.1 RF

NEW
67179481
18cmスクエアプレート
(石鎚)
¥2,400
D18.3×H1.1 RF

NEW
67179482
21cmスクエアプレート
(石鎚)
¥2,900
D21.1×H1.1 RF

67179486
24cmスクエアプレート
(石鎚)
¥4,100
D23.7×H1.1 RF

67179534
27cmスクエアプレート
(石鎚)
¥6,400
D26.6×H1.1 RF

NEW
67179514
34cmレクタングルプレート
(石鎚)
¥8,300
L30.4×S20.7×H1.3 RF



67179503
23cmレクタングルプレート
(石鎚)
¥2,400
L23.6×S11×H1.1 RF



67179506
26cmレクタングルプレート
(石鎚)
¥2,700
L26.3×S12×H1.1 RF



NEW
67179507
28cmワイドプレート
(石鎚)
¥3,800
L28×S19×H1.1 RF



67179508
30cmレクタングルプレート
(石鎚)
¥3,500
D30.4×L14.6×H1.1 RF



67179517
36cmスレンダープレート
(石鎚)
¥3,100
L36.5×S7.5×H1.1



67179360
17cmパン
(石鎚)
¥1,050
D17.2×H1.9 RF



67179371
20cmデザート
(石鎚)
¥1,450
D20.3×H2.2 RF



67179386
24cmミート
(石鎚)
¥2,000
D24×H2.4 RF



67179402
27cmディナー
(石鎚)
¥3,400
D27.2×H2.8 RF



67179498
24cmサークルプレート
(石鎚)
¥3,900
D24×H1.1 RF



NEW
67179542
26cm切立
サークルプレート(ハマなし)
石鎚
¥4,600
D26.2×H1.1 RF

Bisque ビスク



67141517
ビスク36cm
スレンダープレート
¥3,600
L36.5×S7.5×H1.1 RF



67141475
ビスク12cm
スクエアプレート
¥1,500
D11.9×H1.1 RF



67141479
ビスク16cm
スクエアプレート
¥2,300
D16.1×H1.1 RF



67141486
ビスク24cm
スクエアプレート
¥4,800
D23.2×H1.1 RF




67141534
ビスク27cm
スクエアプレート
¥7,000
D26.6×H1.1 RF



67141503
ビスク23cmレクタングル
プレート
¥2,800
L23.6×S11×H1.1 RF



67141506
ビスク26cmレクタングル
プレート
¥3,100
L26.3×S12×H1.1 RF



67141508
ビスク30cmレクタングル
プレート
¥4,100
L30.4×S14.6×H1.1 RF



67141360
ビスク17cmパン
¥1,200
D17.2×H1.9 RF



67141371
ビスク20cmデザート
¥1,700
D20.3×H2.2 RF



67141386
ビスク24cmミート
¥2,400
D24×H2.4 RF



67141402
ビスク27cmディナー
¥4,000
D27.2×H2.8 RF



67141498
ビスク24cmサークルプレート
¥4,500
D23.7×H1.1 RF