

Fashion White FM900 ファッションホワイトFM900

アルミクロン(強化磁器)



8-1169-1 H-75-60
陶|ファッションホワイト
30cmプレート
¥3,200 (30.7φ×2.5)



8-1169-2 H-75-61
陶|ファッションホワイト
27cmプレート
¥1,500 (27φ×2.3)

Amuse White BA200 アミューズホワイトBA200

アルミクロン(強化磁器)



8-1170-1 H-75-84
陶|アミューズホワイト
31cmプレート
¥3,400 (30.6×2.7)



8-1170-2 H-75-85
陶|アミューズホワイト
27cmプレート
¥1,700 (27.2×2.4)



8-1170-3 H-75-86
陶|アミューズホワイト
25cmプレート
¥1,500 (25.3×2.2)



8-1169-3 H-75-62
陶|ファッションホワイト
25cmプレート
¥1,400 (25.5φ×2.2)



8-1169-4 H-75-63
陶|ファッションホワイト
23cmプレート
¥1,200 (23.6φ×1.8)



8-1169-5 H-75-64
陶|ファッションホワイト
20cmプレート
¥1,000 (20φ×1.8)



8-1169-6 H-75-65
陶|ファッションホワイト
18cmプレート
¥900 (18.5φ×1.7)



8-1169-7 H-75-66
陶|ファッションホワイト
16cmプレート
¥700 (16.5φ×1.6)



8-1169-8 H-75-67
陶|24cmパスタプレート
¥1,400 (24.7φ×3.3 500cc)



8-1169-9 H-75-68
陶|ファッションホワイト
23cmスーププレート
¥1,400 (23.2×3.2 350cc)



8-1169-10 H-75-69
陶|ファッションホワイト
19cmスーププレート
¥1,100 (19.2φ×3.7 450cc)



8-1169-11 H-75-70
陶|ファッションホワイト
16cmシリアルボール
¥900 (16.6φ×3.6 400cc)



8-1169-12 H-75-71
陶|ファッションホワイト
14cmフルーツプレート
¥700 (14.6φ×3.1 200cc)



8-1169-13 H-75-72
陶|ファッションホワイト アメリカンカップ
¥1,000 (10.8×8.3×7.1 250cc)



8-1169-15 H-75-73
陶|ファッションホワイト コーヒーカップ
¥800 (10×7.4×6.5 190cc)




8-1169-17 H-75-74
陶|ファッションホワイト 兼用カップ
¥800 (11.1×8.6×6 200cc)




8-1169-19 H-75-77
陶|ファッションホワイト エスプレッソカップ
¥700 (8.5×6.2×5.4 100cc)




8-1169-21 H-75-75
陶|ファッションホワイト スタッキングコーヒーカップ
¥800 (10.2×7.9×6 190cc)




8-1169-14 H-75-76
陶|ファッションホワイト 兼用ソーサー
¥550 (15φ×2)




8-1169-16 H-75-76
陶|ファッションホワイト 兼用ソーサー
¥550 (15φ×2)



8-1169-18 H-75-76
陶|ファッションホワイト 兼用ソーサー
¥550 (15φ×2)



8-1169-20 H-75-78
陶|ファッションホワイト エスプレッソソーサー
¥500 (12.2×1.7)



8-1169-22 H-75-76
陶|ファッションホワイト 兼用ソーサー
¥550 (15φ×2)



8-1169-23 H-75-79
陶|ファッションホワイト
ピヨンカップ
¥1,500 (14.7×10×5.2 250cc)



8-1169-24 H-75-80
陶|ファッションホワイト
ティーポット
¥4,000 (18.5×11.1×14.5 700cc)



8-1169-25 H-75-81
陶|ファッションホワイト
シュガー
¥2,000 (9.6×9.1 230cc)



8-1169-26 H-75-82
陶|ファッションホワイト
クリーマーL
¥1,800 (9.2×6.7×6.6 120cc)



8-1169-27 H-75-83
陶|ファッションホワイト
クリーマーS
¥1,000 (6×5.9 90cc)



8-1170-4 H-75-87
陶|アミューズホワイト
31cmパスタプレート
¥3,800 (31.4×2.3)



8-1170-6 H-75-89
陶|アミューズホワイト
23cmプレート
¥1,200 (23.4×1.9)



8-1170-7 H-75-90
陶|アミューズホワイト
21cmプレート
¥1,000 (20.9×2)



8-1170-8 H-75-91
陶|アミューズホワイト
18cmプレート
¥900 (18.2×1.8)



8-1170-9 H-75-92
陶|アミューズホワイト
16cmプレート
¥700 (16.2×1.6)



8-1170-10 H-75-93
陶|アミューズホワイト
12cmプレート
¥500 (12.1×2)



8-1170-11 H-75-94
陶|アミューズホワイト
24cmパスタプレート
¥1,600 (25.3×3.2 500cc)



8-1170-12 H-75-95
陶|アミューズホワイト
23cmスーププレート
¥1,600 (22.6×3.5 370cc)



8-1170-13 H-75-96
陶|アミューズホワイト
19cmスーププレート
¥1,200 (19.3×3.9 600cc)



8-1170-14 H-75-97
陶|アミューズホワイト
16cmシリアルボール
¥1,000 (16.4×4.4 400cc)



8-1170-15 H-75-98
陶|アミューズホワイト
14cmフルーツプレート
¥700 (14.7×3 230cc)



8-1170-16 H-75-99
陶|アミューズホワイト アメリカンカップ
¥1,000 (11.3×9×7.3 260cc)



8-1170-18 H-76-1
陶|アミューズホワイト コーヒーカップ
¥850 (10.4×8.1×6.7 200cc)



8-1170-20 H-76-2
陶|アミューズホワイト 兼用カップ
¥850 (11.6×9.5×5.4 200cc)



8-1170-22 H-76-3
陶|アミューズホワイト ティーカップ
¥850 (12.1×10×4.7 200cc)




8-1170-24 H-76-5
陶|アミューズホワイト エスプレッソカップ
¥750 (8.2×6.4×5.3 100cc)




8-1170-17 H-76-4
陶|アミューズホワイト 兼用ソーサー
¥550 (15×2)




8-1170-19 H-76-4
陶|アミューズホワイト 兼用ソーサー
¥550 (15×2)



8-1170-21 H-76-4
陶|アミューズホワイト 兼用ソーサー
¥550 (15×2)



8-1170-23 H-76-4
陶|アミューズホワイト 兼用ソーサー
¥550 (15×2)



8-1170-25 H-76-6
陶|アミューズホワイト エスプレッソソーサー
¥500 (12.2×1.8)



8-1170-26 H-76-7
陶|アミューズホワイト
高台コーヒー碗
¥900 (12.1×9.3×6.4 220cc)



8-1170-27 H-76-8
陶|アミューズホワイト
ピヨンカップ
¥1,500 (15.2×11×5.2 250cc)



8-1170-28 H-76-9
陶|アミューズホワイト
ティーポット
¥3,500 (19.2×11.7×11.5 550cc)



8-1170-29 H-76-10
陶|アミューズホワイト
シュガー
¥2,200 (9.6×9 220cc)



8-1170-30 H-76-11
陶|アミューズホワイト
クリーマーL
¥1,800 (9.7×6.8×6.6 150cc)



8-1170-31 H-76-12
陶|アミューズホワイト
クリーマーS
¥1,200 (6.3×5.7×5.5 80cc)

強化磁器

強化磁器