

お  
椀



**8-315-1** 1-547-1  
M小井(天目) W-25BL  
¥930 (12.1φ×6.8) 椀100 430cc

**8-315-2** 1-547-2  
M種井(天目) W-10BL  
¥840 (14φ×7.5) 椀100 650cc

**8-315-3** 1-547-3  
Mミニ麺(天目) W-40BL  
¥940 (15.6φ×6) 椀80 600cc

**8-315-4** 1-547-4  
Mそば井(天目) W-82BL  
¥1,470 (17.5φ×8.6) 椀80 1,220cc



**8-315-5** 1-547-5  
M7寸麺井(天目) W-83BL  
¥1,470 (20.4φ×7.6) 椀60 1,220cc

**8-315-6** 1-547-6  
M8寸麺井(天目) W-179BL  
¥1,680 (21φ×7.3) 椀60 1,200cc

**8-315-7** 1-547-8  
Mうどん井溜(ST-1-2)  
¥1,900 (16.3φ×7.9) 椀80 850cc



**8-315-8** W-16-67  
Mうどん井黒(ST-1-1)  
¥1,600 (16.3φ×7.9) 椀80 850cc

**8-315-9** 1-547-10  
M多用井溜(ST-2-2)  
¥2,130 (20φ×7.2) 椀60 1,320cc

**8-315-10** 1-547-9A  
M多用井黒(ST-2-3)  
¥2,130 (20φ×7.2) 椀60 1,320cc



**8-315-11** 1-192-13  
F4.7寸飯井 根来  
¥330 身 ¥530 (14.3φ×9) 椀80 350cc

**8-315-12** 1-192-14  
F4.7寸飯井 曙  
¥330 身 ¥530 (14.3φ×9) 椀80 350cc

**8-315-13** 1-192-15  
F5寸飯井 根来  
¥350 身 ¥560 (15.5φ×10) 椀80 470cc

**8-315-14** 1-192-16  
F5寸飯井 曙  
¥350 身 ¥560 (15.5φ×10) 椀80 470cc



**8-315-15** M5寸丸井重 黒内朱  
1-192-17A 蓋 ¥630  
1-192-17 身 ¥1,400 (15φ×10.2) 椀60 600cc

**8-315-16** M5寸丸井重 朱内黒  
1-192-18A 蓋 ¥630  
1-192-18 身 ¥1,400 (15φ×10.2) 椀60 600cc

**8-315-17** F6寸丸井重 曙内朱  
1-192-19A 蓋 ¥720  
1-192-19 身 ¥1,500 (17.9φ×10.4) 椀50 950cc



**8-316-1** A保温千筋吸椀 溜内朱つば金  
1-193-1 ¥2,450 (12φ×10.3) 椀100 230cc




**8-316-2** A保温千筋吸椀 朱正方寺金ライン  
1-193-2 ¥2,750 (12φ×10.3) 椀100 230cc



**8-316-3** A保温吸椀 クリーム銀一筆内黒塗  
1-193-3 ¥2,650 (12φ×10.5) 椀100 230cc



**8-316-4** A保温吸椀 朱波千鳥内黒塗  
1-193-4 ¥3,250 (12φ×10.5) 椀100 230cc



**8-316-5** A保温飯器 溜千筋内朱  
1-193-5 ¥2,750 (14.1φ×9.5) 椀100 540cc



**8-316-6** A保温飯器 栃千筋内朱  
1-193-6 ¥2,850 (14.1φ×9.5) 椀100 540cc



**8-316-7** A保温煮物椀 溜千筋内朱つば金  
1-193-7 ¥4,000 (17.5φ×13) 椀50 510cc




**8-316-8** A保温煮物椀 朱千筋正方寺金ライン  
1-193-8 ¥4,350 (17.5φ×13) 椀50 510cc



**8-316-9** A保温井 溜千筋内朱  
1-193-9 ¥4,200 (17.6φ×14.7) 椀50 660cc



**8-316-10** A保温井 朱千筋正方寺金ライン  
1-193-10 ¥4,450 (17.6φ×14.7) 椀50 660cc



**[特長]**  
◆お椀を二重構造にし、ウレタン材を注入して長時間にわたり温かく、おいしさを保ちます。

**[注意]**  
◆洗浄機のご使用はさけて、手洗にてお願い致します。  
乾燥機の使用は、絶対にさけて下さい。

お  
椀