

隅切透かし盛器



8-579-1 M-1-23
A隅切透かし盛器 黒
¥1,950 (18.2×18.2×5.8) 梱60

8-579-2 1-627-4
A隅切透かし盛器 溜
¥2,250 (18.2×18.2×5.8) 梱60

8-579-3 1-9-8
A隅切透かし盛器 漆調春慶底黒塗
¥2,900 (18.2×18.2×5.8) 梱60

8-579-4 1-627-5
A隅切透かし足付盛器 溜
¥3,600 (22.3×22.3×8.4) 梱60

隅切盛器、大徳重盛器は料理を盛って積み重ねができます。



8-579-5 M-1-28
困隅切透かし盛器用のせ蓋(本体別売)
¥3,650 (18.2×18.2×0.7) 梱80

8-579-6 M-1-29
困隅切透かし盛器用インロー蓋(本体別売)
¥4,900 (18.3×18.3×2) 梱80




8-579-7 1-627-6
A隅切盛器用中皿 朱千筋/金
¥1,300 (17×17×0.3) 梱200

8-579-8 1-627-9
ガラス隅切盛器用ガラス中皿 雪波 限定品
¥5,400 (16.5×16.5×1.2) 梱30

8-579-13 M-1-73
困隅切かぶせ蓋(隅切盛器用・大徳重盛器用)
¥4,750 (17.6×17.6×1.6) 梱100

隅切盛器




8-579-9 1-627-10
A隅切盛器 黒天銀
¥2,250 (16.3×16.3×5.5) 梱60

8-579-10 M-7-15
A隅切盛器 溜底黒塗 S・S塗
¥2,850 (16.3×16.3×5.5) 梱60

8-579-11 1-627-11
A隅切足付盛器 黒天金
¥2,800 (20.5×20.5×7.8) 梱60

8-579-12
A大徳重足付盛器 春慶内朱
1-627-13 身¥3,000 (20.4×20.4×7.7) 梱60
1-432-6 蓋¥1,450 (17.5×17.5×2) 梱100

7寸角透かし盛器



8-579-14 1-626-1
A7寸角透かし盛器 黒天朱
¥1,650 (21×21×5.5) 梱40

8-579-15 M-7-9
A7寸角透かし盛器 溜
¥1,950 (21×21×5.5) 梱40

8-579-16 1-626-2
A7寸角足付透かし盛器 黒
¥2,850 (21×21×8.4) 梱40



8-579-19 1-626-3
A7寸角透かし盛器用中皿 朱千筋/金
¥1,500 (19.5×19.5×0.3) 梱100

8-579-20 1-626-4
困7寸角透かし盛器用陶板 武蔵野 限定品
¥4,800 (19.3×19.3×0.8) 梱40

8寸角透かし盛器



8-579-21 M-7-12
A新8寸角低型透かし盛器 黒
¥1,750 (24.5×24.5×5.8) 梱40

8-579-22 M-7-13
A新8寸角低型透かし盛器 新溜
¥1,950 (24.5×24.5×5.8) 梱40

8-579-23 1-626-8
A8寸角高型透かし盛器 黒
¥2,100 (23.8×23.8×6.2) 梱40

8-579-24 M-7-14
A8寸角高型透かし盛器 漆調春慶底黒塗
¥4,150 (23.8×23.8×6.2) 梱40

7.5寸透かし盛器



尺0寸長手透かし盛器



8-580-1 1-628-1
A7.5寸長手透かし盛器 黒
¥2,250 (22.4×15×4.5) 梱60

8-580-2 1-628-2
A7.5寸長手透かし盛器 溜
¥2,750 (22.4×15×4.5) 梱60

8-580-3 1-9-10
A7.5寸長手透かし盛器 漆調春慶底黒塗
¥3,650 (22.4×15×4.5) 梱60

8-580-4 1-628-5
A7.5寸長手透かし盛器用中皿 朱/金
¥1,850 (21×13.5×0.3) 梱150

8-580-5 1-628-6
A7.5寸長手透かし盛器用中皿 シルバー
¥1,950 (21×13.5×0.3) 梱150

8-580-6 1-628-7
困7.5寸長手透かし盛器用陶板 吹墨
¥2,250 限定品 (21×13.5×0.7) 梱40

8-580-7 1-628-8
困7.5寸長手透かし盛器用陶板 春秋
¥3,450 限定品 (21×13.5×0.7) 梱40

8-580-8 1-628-9
困7.5寸長手透かし盛器用ガラス中皿 雪波 限定品
¥4,450 限定品 (21.5×13.3×1.2) 梱30

8-580-9 1-628-3
A7.5寸長手足付透かし盛器 黒
¥2,650 (22.4×15×7.4) 梱60

8-580-10 1-628-4
A7.5寸長手足付透かし盛器 溜
¥3,300 (22.4×15×7.4) 梱60

8-580-11 1-629-1
A朝日盛器 黒
¥2,450 (26×12.5×5.5) 梱60

8-580-12 1-629-2
A朝日盛器 溜
¥2,850 (26×12.5×5.5) 梱60

8-580-13 1-629-3
困朝日盛器用陶板 グリーン波千鳥
¥2,450 (24.9×11×0.9) 梱40

8-580-14 1-628-10
A尺0寸長手透かし盛器 黒
¥2,650 (29.8×14.8×4.8) 梱60

8-580-15 1-628-11
A尺0寸長手透かし盛器 溜
¥3,250 (29.8×14.8×4.8) 梱60

8-580-16 1-628-12
A尺0寸長手足付透かし足付盛器 黒
¥3,800 (29.8×14.8×7.4) 梱60

8-580-17 1-628-13
A尺0寸長手足付透かし足付盛器 溜
¥4,350 (29.8×14.8×7.4) 梱60

8-580-18 1-628-14
A尺0寸長手透かし盛器用中皿 朱/金
¥2,400 (28.5×13.5×0.3) 梱100