



盛器

盛器

8-601-9 1-631-1
A長手水月皿 朱天金
¥2,400 (26.3×19.3×4.6) 櫃60

8-601-10 1-631-2
A長手水月皿 黒天金
¥2,250 (26.3×19.3×4.6) 櫃60

8-601-11 1-630-8
A天平皿 黒天金 本体
¥1,850 (25.5×12.8×4.7) 櫃60

8-601-12 1-630-9
A天平皿 アクアブラウン 本体
¥2,250 (25.5×12.8×4.7) 櫃60

8-601-13 1-630-10
A天平皿用陶板 青磁春秋
¥2,450 (22.0×10.7×0.8) 櫃40

8-601-14 1-631-3
A両面皿 露草裏朱ライン
¥2,450 (21.3×16.3×2.8) 櫃60

8-602-1 1-638-1
A平安盛器 黒
¥1,300 (13.9φ×5.5) 櫃80

8-602-3 1-638-6
M4.5寸高月 黒天金
¥1,600 (13.5φ×6.3) 櫃60

8-602-4 1-638-7
M5寸高月 黒天金
¥1,800 (15φ×6.3) 櫃60

8-602-8 1-638-3
M4.5寸高月 日の出唐草
¥2,900 (13.5φ×6.3) 櫃60

8-602-2 1-638-2
A平安盛器 朱
¥1,300 (13.9φ×5.5) 櫃80

8-602-5 1-638-8
M5.5寸高月 黒天金
¥2,100 (16.5φ×6.3) 櫃50

8-602-6 1-638-9
M7寸高月(低足型) 黒天金
¥2,500 (20.5φ×7) 櫃40

8-602-9 1-638-4
M5寸高月 日の出唐草
¥3,250 (15φ×6.3) 櫃60

8-602-10 1-638-5
M5.5寸高月 日の出唐草
¥3,800 (16.5φ×6.3) 櫃50



8-602-11 1-639-1
M5.5寸菊高台皿 溜
¥2,450 (16.6φ×6.2) 櫃60

8-602-13 1-638-11
M4.5寸高月 色紙金箔外黒塗 S-H塗
¥2,650 (13.5φ×6.3) 櫃60

8-602-14 1-638-12
M5寸高月 色紙金箔外黒塗 S-H塗
¥2,950 (15φ×6.3) 櫃60

8-602-12 1-639-2
M5.5寸菊高台皿 金雅
¥2,600 (16.6φ×6.2) 櫃60

8-602-15 1-638-13
M5.5寸高月 色紙金箔外黒塗 S-H塗
¥3,400 (16.5φ×6.3) 櫃50

8-602-16 1-638-14
M7寸高月(低足型) 色紙金箔外黒塗 S-H塗
¥3,650 (20.5φ×7) 櫃40

8-602-17 1-638-15
M7寸高月(高足型) 色紙金箔外黒塗 S-H塗
¥3,850 (20.5φ×8.9) 櫃40

8-602-18 1-639-8
A高台三角皿 朱洩外黒塗
¥1,500 (15.7×15.7×6.5) 櫃60

8-602-21 1-639-3
A小判高台盛器 グリーン吹雪
¥1,900 (16.1×14.2×7) 櫃60

8-602-22 1-639-4
A小判高台盛器 朱内金
¥2,200 (16.1×14.2×7) 櫃60

8-602-19 M-8-92
A末広高台盛器 黒天金
¥1,700 (19×2.8×4.9) 櫃60

8-602-20 M-4-31
TA8.5寸小判高台盛皿 雲海
¥2,200 (25.5×22.7×3) 櫃60

8-602-23 1-639-7
A菱形高皿 黒内金
¥1,950 (24.5×17×5.9) 櫃60

8-602-24 M-4-32
A菱形高皿 グリーン刷毛目
¥1,850 (24.5×17×5.9) 櫃60

高月シリーズの足は、ワンタッチではずせません。

足は脱着可能です。

S-H塗 表面が硬質でキズ、汚れを防止します。