

ハローキティ



8-795-1 1-448-1

Mニューキティ 角ランチトレー

¥4,450 (32.5×23.1×2) 梱30

8-795-2 1-448-2

Mニューキティ タンブラー

¥1,300 (7.4φ×8) 梱100



8-795-3 1-448-3

Mニューキティ ランチ皿(大)

¥4,350 (32×24.5×2.2) 梱30

8-795-4 1-448-4

Mニューキティ マグカップ(200cc)

¥1,600 (7.3φ×9.7×6.9) 梱60

8-795-5 1-448-5

Mニューキティ スプーン

¥655 (12.4×3.2) 梱300

8-795-6 1-448-6

Mニューキティ フォーク

¥655 (12.9×2.3) 梱300



8-795-7 1-448-7

Mハローキティ ピンク ランチ皿

¥4,350 (32×24.5×2.2) 梱30

8-795-8 1-448-8

Mハローキティ ピンク マグカップ(200cc)

¥1,600 (7.3φ×9.7×6.9) 梱60

8-795-9 1-448-9

Mハローキティ ピンク スプーン

¥655 (12.4×3.2) 梱300

8-795-10 1-448-10

Mハローキティ ピンク フォーク

¥655 (12.9×2.3) 梱300

8-795-11 1-448-11

Mホワイトキティ ランチ皿

¥4,350 (32×24.5×2.2) 梱30

8-795-12 1-448-12

Mホワイトキティ マグカップ(200cc)

¥1,600 (7.3φ×9.7×6.9) 梱60

8-795-13 1-448-13

Mホワイトキティ スプーン

¥655 (12.4×3.2) 梱300

8-795-14 1-448-14

Mホワイトキティ フォーク

¥655 (12.9×2.3) 梱300



8-795-15 1-448-15

Mニューキティ ラーメン丼(750cc)

¥2,200 (17φ×5.8) 梱60

8-795-16 1-448-16

Mニューキティ 飯椀(蓋)

¥1,150 (11.3φ×1.1)

8-795-17 1-448-17

Mニューキティ 飯椀(身)

¥1,300 (11.1φ×5) 梱100



8-795-18 1-448-18

Mニューキティ 汁椀(蓋)

¥1,150 (10.5φ×1.5)

8-795-19 1-448-19

Mニューキティ 汁椀(身)

¥1,300 (10.5φ×4.3) 梱100



8-795-20 1-448-20

Mホワイトキティ フルーツ皿(330cc)

¥1,350 (12.7φ×4.3) 梱100

8-795-21 1-448-21

Mニューキティ 角鉢(300cc)

¥1,400 (14×11.5×3.5) 梱100



8-795-23 1-448-23

Mニューキティ 丸小鉢(330cc)

¥1,400 (12.7φ×4.3) 梱100

8-795-24 1-448-24

Mニューキティ 丸ランチ皿

¥2,250 (21×2.4) 梱60



8-795-25 1-448-25

Mニューキティ おやつ皿

¥1,600 (16φ×2.3) 梱100

8-795-26 1-448-26

Mニューキティ カレー皿

¥1,850 (19φ×3.4) 梱100

8-795-22 FRPニューキティ FRPトレー

1-448-22 ¥3,800 (36×26.5×2) 梱20

タキシードサム



8-796-1 Mタキシードサム ランチ皿

1-449-1 ¥4,350 (32×24.5×2.2) 梱30

8-796-2 Mタキシードサム マグカップ(200cc)

1-449-2 ¥1,600 (7.3φ×9.7×6.9) 梱60

8-796-3 Mタキシードサム スプーン

1-449-3 ¥655 (12.4×3.2) 梱300

8-796-4 Mタキシードサム フォーク

1-449-4 ¥655 (12.9×2.3) 梱300

ケロケロケロッピー

直送



8-796-5 Mケロケロケロッピー

フルーツ皿(330cc)

1-449-5 ¥1,400 (12.7φ×4.3) 梱100

8-796-6 Mケロケロケロッピー

マグカップ(200cc)

1-449-6 ¥1,600 (7.3φ×9.7×6.9) 梱60



8-796-7 Mケロケロケロッピー ランチ皿

1-449-7 ¥4,350 (32×24.5×2.2) 梱30

8-796-8 Mケロケロケロッピー スプーン

1-449-8 ¥655 (12.4×3.2) 梱300

8-796-9 Mケロケロケロッピー フォーク

1-449-9 ¥655 (12.9×2.3) 梱300



8-796-10 Mアヒルのペックル ランチ皿

1-449-10 ¥4,350 (32×24.5×2.2) 梱30

8-796-11 Mアヒルのペックル マグカップ(200cc)

1-449-11 ¥1,600 (7.3φ×9.7×6.9) 梱60

8-796-12 Mアヒルのペックル スプーン

1-449-12 ¥655 (12.4×3.2) 梱300

8-796-13 Mアヒルのペックル フォーク

1-449-13 ¥655 (12.9×2.3) 梱300

アヒルのペックル

直送



8-796-14 1-449-14

Mアヒルのペックル

フルーツ皿(330cc)

¥1,400 (12.7φ×4.3) 梱100



8-796-15 Mダイナソワーズ ランチ皿(大)

1-449-15 ¥4,350 (32×24.5×2.2) 梱30

8-796-16 Mダイナソワーズ マグカップ(200cc)

1-449-16 ¥1,600 (7.3φ×9.7×6.9) 梱60

8-796-17 Mダイナソワーズ スプーン

1-449-17 ¥655 (12.4×3.2) 梱300

8-796-18 Mダイナソワーズ フォーク

1-449-18 ¥655 (12.9×2.3) 梱300



8-796-19 Mダイナソワーズ 角ランチトレー

1-449-19 ¥4,450 (32.5×23.1×2) 梱30

8-796-20 Mダイナソワーズ タンブラー(200cc)

1-449-20 ¥1,300 (7.4φ×8) 梱100

ダイナソワーズ

直送



8-796-21 1-449-21

Mダイナソワーズ

ラーメン丼(750cc)

¥2,200 (17φ×5.8) 梱60



8-796-22 1-449-22

Mダイナソワーズ

丸ランチ皿

¥2,250 (21φ×2.4) 梱60



8-796-24 1-449-24

Mダイナソワーズ 飯椀(蓋)

¥1,150 (11.3φ×1.1)

8-796-25 1-449-25

Mダイナソワーズ 飯椀(身)

¥1,300 (11.1φ×5) 梱100



8-796-26 1-449-26

Mダイナソワーズ 汁椀(蓋)

¥1,150 (10.5φ×1.5)

8-796-27 1-449-27

Mダイナソワーズ 汁椀(身)

(230cc) ¥1,300 (10.5φ×4.3) 梱100



8-796-28 FRPダイナソワーズ FRPトレー

1-449-28 ¥3,800 (36×26.5×2) 梱20

8-796-29 1-449-29

Mダイナソワーズ 丸小鉢(330cc)

¥1,400 (12.7φ×4.3) 梱100

8-796-30 1-449-30

Mダイナソワーズ おやつ皿

¥1,600 (16φ×2.3) 梱100

8-796-31 1-449-31

Mダイナソワーズ 角鉢(300cc)

¥1,450 (14×11.5×3.5) 梱100

幕の内弁当

幕の内弁当