



124 20 002
27cmディナー皿
D-27.3 H-2.4
¥2,100

124 20 003
25cmディナー皿
D-25.4 H-2.3
¥1,900

124 20 004
23.5cmミート皿
D-23.7 H-2.2
¥1,200

124 20 005
21.5cmミート皿
D-21.7 H-2.2
¥1,100

124 20 006
19.5cmケーキ皿
D-19.6 H-2.1
¥950

124 20 007
17.5cmパン皿
D-17.5 H-2
¥700

124 20 008
15.5cmパン皿
D-15.6 H-1.7
¥650



124 20 011
22.5cmパスタ皿
D-22.7 H-3.8
¥1,300



124 20 013
20.5cmスープボウル
D-20.8 H-3.8
¥1,100



124 20 015
16cmフルーツボウル
D-16.1 H-3
¥850



124 20 074
14.5cmスタックボウル
D-14.5 H-6 ¥1,500



124 20 075
12cmスタックボウル
D-12 H-5 ¥950



124 20 076
9.5cmスタックボウル
D-9.5 H-4 ¥600



124 20 077
8cmスタックボウル
D-8.4 H-3.5 ¥550



124 20 078
7cmスタックボウル
D-7.4 H-3.1 ¥550



124 20 051
カプチーノカップ
L-11.8 S-9.4 H-6.7 C-230cc
¥900

131 20 055
兼用ソーサー
D-15 H-2.1 ¥600



124 20 052
コーヒーカップ
L-11.3 S-8.8 H-6.4 C-190cc
¥750

131 20 055
兼用ソーサー
D-15 H-2.1 ¥600



124 20 058
エスプレッソカップ
L-9.3 S-7.4 H-5.2 C-100cc
¥750

121 20 059
エスプレッソソーサー
D-12.7 H-1.7 ¥550



124 20 351
スタックカプチーノカップ
L-11.3 S-9 H-5.8 C-220cc
¥900

131 20 055
兼用ソーサー
D-15 H-2.1 ¥600



124 20 078
スタックコーヒーカップ
L-10 S-7.7 H-6.1 C-180cc
¥750

131 20 055
兼用ソーサー
D-15 H-2.1 ¥600



124 20 358
スタックエスプレッソカップ
L-8.5 S-6.7 H-4.8 C-100cc ¥750

121 20 059
エスプレッソソーサー
D-12.7 H-1.7 ¥550



124 20 353
スタックランチカップ
L-11.5 S-9.2 H-5 C-220cc ¥900



124 20 354
スタック両手スープカップ
L-15.1 S-10.5 H-5.4 C-300cc ¥1,400

131 20 055
兼用ソーサー
D-15 H-2.1 ¥600



124 20 063
クリーマー小
L-5.6 S-3.6 H-4.5 C-24cc ¥850