



**231 00 010**  
25cm玉漕スープボウル  
D-25.2 H-4 **¥2,200**



**231 00 011**  
22.5cm玉漕スープボウル  
D-22.8 H-3.5 **¥1,400**



**235 00 010**  
25.5cmリムスープボウル  
D-25.7 H-4 **¥2,200**



**235 00 011**  
23.5cmリムスープボウル  
D-23.6 H-3.8 **¥1,600**



**277 00 027**  
13cmマルチボウル  
D-13.1 H-7.6 **¥1,200**



**277 00 028**  
11.5cmマルチボウル  
D-11.8 H-6.8 **¥950**



**277 00 029**  
10.5cmマルチボウル  
D-10.5 H-6.2 **¥850**



**277 00 030**  
8.5cmマルチボウル  
D-8.8 H-6.2 **¥750**



**271 00 074**  
14cmスタックボウル  
D-14.1 H-5.8 **¥1,800**



**271 00 075**  
11.5cmスタックボウル  
D-11.5 H-4.8 **¥1,100**



**271 00 076**  
9cmスタックボウル  
D-9.3 H-3.9 **¥700**



**271 00 077**  
8cmスタックボウル  
D-8.3 H-3.4 **¥650**



**271 00 078**  
7.5cmスタックボウル  
D-7.6 H-3.1 **¥600**



**227 00 057**  
スタックコーヒーカップ  
L-10.3 S-7.7 H-6.9 C-185cc  
**¥950**



**227 00 059**  
スタックスープカップ  
L-12.1 S-9.3 H-6.3 C-260cc  
**¥1,100**



**227 00 050**  
スタックマグカップ  
L-11.1 S-8 H-8.8 C-285cc  
**¥1,200**



**237 00 056**  
片手スープカップ  
L-12.6 S-10 H-5.3 C-250cc  
**¥1,300**

**270 00 055**  
兼用ソーサー  
D-15.2 H-2.2 **¥650**

**270 00 055**  
兼用ソーサー  
D-15.2 H-2.2 **¥650**

**270 00 055**  
兼用ソーサー  
D-15.2 H-2.2 **¥650**



**237 00 051**  
カプチーノカップ  
L-11.2 S-8.5 H-6.4 C-220cc  
**¥1,100**



**237 00 052**  
コーヒーカップ  
L-10.1 S-7.8 H-6.3 C-170cc  
**¥950**



**237 00 053**  
ティーカップ  
L-11.8 S-9.3 H-5.2 C-200cc  
**¥950**



**237 00 058**  
デミタスカップ  
L-9.3 S-6.7 H-5.4 C-110cc  
**¥850**

**270 00 055**  
兼用ソーサー  
D-15.2 H-2.2 **¥650**

**270 00 055**  
兼用ソーサー  
D-15.2 H-2.2 **¥650**

**270 00 055**  
兼用ソーサー  
D-15.2 H-2.2 **¥650**

**270 00 059**  
デミタスソーサー  
D-12.8 H-1.7 **¥600**