

AMBER | アンバー



105 60 003
25.5cmプレート
D-25.4 H-3.4 **¥2,800**



105 60 004
23cmプレート
D-22.9 H-2.7 **¥1,700**



105 60 006
19.5cmプレート
D-19.5 H-2.4 **¥1,300**



105 60 008
15.5cmプレート
D-15.5 H-2 **¥1,100**



105 60 032
28.5cmフラットプレート
D-28.5 H-1.7 **¥4,000**



105 60 035
13cmマルチボウル
D-13.2 H-7.5
¥1,600



105 60 037
11cmマルチボウル
D-10.8 H-6.3
¥1,200



105 60 052
コーヒーカップ
L-10.8 S-8.5 H-7.3 C-210cc
¥1,200

105 60 055
ソーサー
D-15.5 H-1.7 **¥950**

MODE BLUE | モードブルー



105 86 003
25.5cmプレート
D-25.4 H-3.4 **¥2,800**



105 86 004
23cmプレート
D-22.9 H-2.7 **¥1,700**



105 86 006
19.5cmプレート
D-19.5 H-2.4 **¥1,300**



105 86 008
15.5cmプレート
D-15.5 H-2 **¥1,100**



105 86 032
28.5cmフラットプレート
D-28.5 H-1.7 **¥4,000**



105 86 035
13cmマルチボウル
D-13.2 H-7.5
¥1,600



105 86 037
11cmマルチボウル
D-10.8 H-6.3
¥1,200



105 86 052
コーヒーカップ
L-10.8 S-8.5 H-7.3 C-210cc
¥1,200

105 86 055
ソーサー
D-15.5 H-1.7 **¥950**