



107 85 002
27.5cmディナープレート
D-27.3 H-3.2 ¥2,600



107 85 003
24.5cmミートプレート
D-24.5 H-3 ¥2,000



107 85 006
19.5cmケーキプレート
D-19.6 H-2.3 ¥1,600



107 85 007
17cmプレート
D-17.1 H-2.2 ¥1,300



107 85 046
31cmプラター
L-32 S-22.8 H-4.2 ¥4,400



107 85 047
27cmプラター
L-27.3 S-19.3 H-3.8 ¥3,700



107 85 010
26cmリムスープボウル
D-26 H-4.8 ¥2,400



107 85 012
22.5cm/バスタボウル
D-22.6 H-4.6 ¥1,900



107 85 025
14.5cmフルーツボウル
D-14.6 H-3.4 ¥1,300



130 85 057
ポット
L-19.5 S-9.7 H-14
C-580cc ¥5,300



130 85 050
マグカップ
L-12.2 S-9 H-8
C-295cc ¥1,300



130 85 052
コーヒーカップ
L-10.3 S-7.8 H-6.8
C-200cc ¥1,000

130 85 055
コーヒーソーサー
D-15.2 H-1.9
¥850