



107 87 002
27.5cmディナープレート
D-27.3 H-3.2 **¥2,600**



107 87 003
24.5cmミートプレート
D-24.5 H-3 **¥2,000**



107 87 006
19.5cmケーキプレート
D-19.6 H-2.3 **¥1,600**



107 87 007
17cmプレート
D-17.1 H-2.2 **¥1,300**



107 87 046
31cmプラター
L-32 S-22.8 H-4.2 **¥4,400**



107 87 047
27cmプラター
L-27.3 S-19.3 H-3.8 **¥3,700**



107 87 010
26cmリムスープボウル
D-26 H-4.8 **¥2,400**



107 87 012
22.5cmパスタボウル
D-22.6 H-4.6 **¥1,900**



107 87 025
14.5cmフルーツボウル
D-14.6 H-3.4 **¥1,300**



130 87 057
ポット
L-19.5 S-9.7 H-14
C-580cc **¥5,300**



130 87 050
マグカップ
L-12.2 S-9 H-8
C-295cc **¥1,300**



130 87 052
コーヒーカップ
L-10.3 S-7.8 H-6.8
C-200cc **¥1,000**

130 87 055
コーヒーソーサー
D-15.2 H-1.9
¥850