197 00 062 25.5cm スクエアープレート D-25.8 H-2.6 ¥3,600 197 00 063 23cm スクエアープレート D-23.4 H-2.5 ¥3,000 197 00 064 20.5cm スクエアープレート D-20.5 H-2.2 ¥2,400 197 00 065 18cm スクエアープレート D-18 H-2 ¥1,900 197 00 066 16cm スクエアープレート D-16 H-1.8 ¥1,800 **197 00 069** 11cm スクエアープレート D-11.1 H-1.6 **¥850**

197 00 070 8cm スクエアープレート D-8.2 H-1.7 ¥650



154 00 045 36cm角プラター L-36 S-23.2 H-3.3 **¥6,400**



154 00 046 32.5cm角プラター L-32.5 S-21 H-3.1 **¥4,300**



154 00 047 29.5cm角プラター L-29.5 S-19 H-2.6 **¥3,700**



197 00 042 29.5cmオーバルプラター L-29.5 S-20 H-2.8 ¥3,500



197 00 043 27cmオーバルプラター L-27 S-18.3 H-2.7 **¥2,900**



197 00 044 25cmオーバルプラター L-25 S-16.7 H-2.6 ¥2,700



197 00 072 25cmベーカー L-25.2 S-18.6 H-4.6 ¥3,200



197 00 073 22cmベーカー L-22 S-16.2 H-4.2 **¥2,600**



197 00 074 19.5cmベーカー L-19.6 S-14.7 H-3.9 **¥2,100**



197 00 024 15cmボウル D-15 H-5.8 **¥1,600**



197 00 025 13.5cmボウル D-13.3 H-5.3 **¥1,100**



197 00 026 12cmボウル D-12 H-4.8 **¥950**



197 00 050 マグカップ L-12.1 S-9 H-8 C-300cc **¥1,100**



197 00 052 コーヒーカップ L-10.3 S-7.7 H-6.9 C-175cc ¥850 197 00 055 コーヒーソーサー D-15 H-2 ¥750