



木和美・正角料理箱(身)

積重

19-140-01 (27064) 1,300円
約10.7×10.7×H4.8cm / 内寸約9.4×9.4×H4cm

木和美・正角料理箱(蓋)

19-140-02 (27065) 600円
約10.7×10.7×H1cm

木和美・長角三ツ切セット(蓋なし)

19-140-06 (27071) 5,900円
約34.1×12.5×H5.3cm

※料理箱(27064)3点+長角トレイ(27068)1点セット

木和美・正角トレイ(小)

積重

19-140-03 (27066) 1,000円
約12.3×12.3×H2.1cm / 内寸約11.1×11.1×H1.3cm

木和美・正角トレイ(大)

積重

19-140-04 (27067) 2,300円
約23.2×23.2×H2.1cm / 内寸約21.8×21.8×H1.3cm

木和美・正角四ツ切セット(蓋なし)

19-140-07 (27070) 7,500円
約23.2×23.2×H5.3cm

※料理箱(27064)4点+正角トレイ(大)(27067)1点セット

木和美・長角トレイ

積重

19-140-05 (27068) 2,000円
約34.1×12.5×H2.1cm / 内寸約32.7×11.1×H1.3cm

木和美・正角料理箱三段セット(蓋付)

19-140-08 (27069) 5,500円
約12.3×12.3×H14.5cm

※蓋(27065)1点+料理箱(27064)3点+正角トレイ(小)(27066)1点セット



木和美・料理箱

19-140-09 (27043) 五ツ仕切 3,300円
約34.3×7.5×H4.9cm / 一柵内寸約6.1×6.1×H3.8cm
19-140-10 (27042) 三ツ仕切 2,200円
約20.9×7.5×H4.9cm / 一柵内寸約6.1×6.1×H3.8cm

※陶器別売
※「陶器・角型高台珍珠入」「陶器・角型珍珠入」がセットできます。
> P239参照