

木 新高椅子 グリーン(布)

¥38,000 (51×57×H78×SH35) 梱4



8-969-2 1-926-6 末 高椅子 ベージュ(布)

¥41,000 (52×62×H80×SH35) 梱4

木 肘かけ付高椅子 ベージュ(布)

¥39,000 (52.5×57×H78×SH35) 梱4



8-969-4 A-4-94 木 幸楽高椅子 ワインカラー、ベージュ (布) ¥39,000

(51×57×H78×SH36) 梱4

(中高椅子)SH27



¥**35,000**(45×48×H81×SH43)梱4



8-970-6 A-4-99 8-970-5 A-11-26 | 末 富士高テーブル椅子 華雅(布) ¥**45,300** (48×50×H79×SH43)梱3



8-970-3 A-11-24

¥**35,000** (44.5×50×H79×SH43)梱4



木 室町高テーブル椅子 ブラウン(横張り)(布) ¥**38,200** (44×50×H79×SH43)梱3



注意 スタッキングの際、座にあとがつく事があります。



8-969-5 A-4-95 木 格子高椅子 グリーン(布)

¥39,000 (51×57×H78×SH36) 梱4



8-969-6 A-4-96 <u></u>
木 肘付格子高椅子 <u>グ</u>リーン(布)

¥39,000 (51×57×H78×SH36) 梱4



8-969-7 A-4-97 木 肘付幸楽高椅子 ワインカラー、ベージュ(布) ¥39.000

(51×57×H78×SH36) 梱4



木 新優高椅子 27H __ (縦張り) レザー·クリーム ¥33.000 (44.5×48×H71×SH27) 梱4



(43×36×H43×SH20)



| 末 天然木ハイチェアー (43.5×45×H73×SH48) ブナ材・ビニールレザー



8-970-10 A-8-7 木 ブナハイチェアー ¥26,800 (40×43×H73×SH48) ブナ材・ビニールレザー



8-970-11 A-8-8 <u>ーー</u> 木 ブナハイチェアー テーブル付 (40×43×H73×SH48) ブナ材・ビニールレザー

(中高椅子)SH23.5



木 低型高椅子 27H 喜楽 サペリ色

¥29,000



8-969-10 A-3-57 木 新低型高椅子 23.5H ベージュ(布)

¥37,500 (51×56.5×H64×SH23.5) 梱4



8-969-11 A-3-58 木 雅高椅子 23.5H ベージュ(布)

¥36,000 (50×57×H56.5×SH23.5) 梱4 スタッキング不可



8-969-12 1-926-5 | 木|| 中高椅子 ベージュ(布) ¥38,000 (52.8×58×H55×SH23.5) 梱4



木 木製ハイチェアー 黒 (45×45×H72×SH49)



畳用ハイチェアー

8-970-13 A-8-13 木 子供椅子 サペリ色 ¥36,300 (43×51×H75×SH45) ビニールレザー・畳用




¥36,300 (43×51×H75×SH45) ビニールレザー・畳用



8-970-15 A-8-15 (43.5×45×H70×SH45) ブナ材・ビニールレザー・



木 ブナハイチェアー ベルト付 ¥40,500 (40×43×H70×SH45) ブナ材・ビニールレザー・



www.natural-style-inc.com/kappo-saikki