さんま皿 焼物皿

仕切皿 細長皿

長角大皿 変形大皿

丸大皿 角大皿

角中皿 楕円III

変形中皿 丸中皿

和皿

萬古焼大皿 大 鉢

盛鉢

小皿

ロックカップ

フリーカップ 酒 器

箸 置 卓上小物 そば小物 薬味皿

めん皿・バスタ皿・ カレー皿 多用丼 小 丼

飯丼·蓋丼 飯器·飯碗 寿司湯呑

湯吞 煎茶・ 玉湯呑 抹茶碗

備前焼

土鍋・土瓶むし 鍋小物 すり鉢





4,800円 15×15×4cm(50入·陶)(信楽焼) 4,750 ⊞



メ186-037 黒窯変一文字6.3角皿 19×19×1.5cm(15入·陶) 4,300⊨



カ186-047 ジャパネスク正角銘々皿 3,900 円 15.8×15.8×2.5cm(20入·陶)



ミ186-057 黄釉 四ッ重ね 前菜皿 20.5×20.5×2.5cm(40入·磁)



口186-067 びいどろ 四方皿 **3,800**円 17.5×17.5×2.4cm(40入·陶)



オ186-077 ブルー流水正角前菜皿 **1,720**円 18×18×3.3cm(50入·磁) 3,000⊨



ホ186-087 カラフル点紋正角皿 3,280円 18×18×2.8cm(45入·磁)



ミ186-097 ゴールドリム付18cm角皿 17.7×17.7×1.5cm(40入·磁)



ミ186-107 ピンクラスターリム付18cm角皿 オ186-117 織部間取りラスター彩正角皿 カ186-127 赤ライン四角皿





3,250円 18.1×18.1×1.6cm(20入·磁) **2,900**_円



ツ186-137 渕プラチナ 正角皿 18×17×1.8cm(30入·磁) 2,850⊟



ト186-147 市松掘り正角6.0皿 **2,800**_円 17.5×17.5×2.2cm(40入·磁)



ミ186-157 ピンク銀彩正角皿 **2,800**_円 18×18×2.5cm(60入·磁)



ウ186-167 仁清丸紋四方皿 16.2×16.2×3.2㎝(40入·強)(美濃焼) **2,480**円



ユ186-177 淡雪赤絵 千代折角大皿 20.5×20.5×2.5㎝(30入・磁) **3,000**円 19.5×19×2.3㎝(30入・磁) **ユ186-187** 淡雪赤絵 千代折角小皿 20.5×20.5×2.5cm(30 λ⋅₩) 13×13×3.3cm(80入·磁) 1,700 ⊞



ト186-197 パレット 荒波 19cm正角皿 1,680⊨



タ186-207 星野凛19cm正角皿 1,800⊨ 19.3×19.3×2.4cm(30入·磁)



ユ186-217 淡雪二色吹 千代折角大皿 2,700⊟ 20.5×20.5×2.5cm(30入·磁) **ユ186-227** 淡雪二色吹 千代折角小皿 13×13×3.3cm(80入·磁) 1,600 ⊞