




ケ551-017  
32cmプレート  
φ32×3.1cm (磁)  
4,400円



ケ551-027  
27.5cmプレート  
φ27.7×2.6cm (磁)  
2,500円



ケ551-037  
23cmプレート  
φ23.3×2.2cm (磁)  
1,400円



ケ551-047  
19cmプレート  
φ19.3×1.9cm (磁)  
1,100円



ケ551-057  
16cmプレート  
φ16×1.5cm (磁)  
750円



ケ551-067  
24cmスープ・パスタボール  
φ24.1×5.8cm (磁)  
2,000円



ケ551-077  
22cmスープ・パスタボール  
φ22×5.5cm (磁)  
1,500円



ケ551-087  
15cmボール  
φ15×3.8cm (磁)  
1,000円



ケ551-097 カプチーノカップ  
12.1×9.4×6.1cm (225cc) (磁) 1,000円  
ケ551-117 兼用ソーサー  
φ14×2.3cm (磁) 650円



ケ551-107 コーヒーカップ  
11.8×8.8×5.7cm (180cc) (磁) 900円  
ケ551-117 兼用ソーサー  
φ14×2.3cm (磁) 650円



ケ551-127  
11cmホローボール  
φ11×3.2cm (磁)  
1,300円



ケ551-137  
9cmホローボール  
φ9×2.6cm (磁)  
1,100円



ケ551-147  
11cmオーバルホローボール  
10×7×4.4cm (磁)  
1,200円



ケ551-157 カプチーノカップ レッド  
12.1×9.4×6.1cm (225cc) (磁) 1,100円  
ケ551-167 兼用ソーサー レッド  
φ14×2.3cm (磁) 750円



ケ551-177 コーヒーカップ レッド  
11.8×8.8×5.7cm (180cc) (磁) 1,000円  
ケ551-167 兼用ソーサー レッド  
φ14×2.3cm (磁) 750円



ケ551-187 カプチーノカップ ブラウン  
12.1×9.4×6.1cm (225cc) (磁) 1,100円  
ケ551-197 兼用ソーサー ブラウン  
φ14×2.3cm (磁) 750円



ケ551-207 コーヒーカップ ブラウン  
11.8×8.8×5.7cm (180cc) (磁) 1,000円  
ケ551-197 兼用ソーサー ブラウン  
φ14×2.3cm (磁) 750円



ケ551-217 カプチーノカップ ブラック  
12.1×9.4×6.1cm (225cc) (磁) 1,100円  
ケ551-227 兼用ソーサー ブラック  
φ14×2.3cm (磁) 750円



ケ551-237 コーヒーカップ ブラック  
11.8×8.8×5.7cm (180cc) (磁) 1,000円  
ケ551-227 兼用ソーサー ブラック  
φ14×2.3cm (磁) 750円



ケ551-247 カプチーノカップ イエロー  
12.1×9.4×6.1cm (225cc) (磁) 1,100円  
ケ551-257 兼用ソーサー イエロー  
φ14×2.3cm (磁) 750円



ケ551-267 コーヒーカップ イエロー  
11.8×8.8×5.7cm (180cc) (磁) 1,000円  
ケ551-257 兼用ソーサー イエロー  
φ14×2.3cm (磁) 750円



ケ551-277 カプチーノカップ グリーン  
12.1×9.4×6.1cm (225cc) (磁) 1,100円  
ケ551-287 兼用ソーサー グリーン  
φ14×2.3cm (磁) 750円



ケ551-297 コーヒーカップ グリーン  
11.8×8.8×5.7cm (180cc) (磁) 1,000円  
ケ551-287 兼用ソーサー グリーン  
φ14×2.3cm (磁) 750円